THERMOMÈTRE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR CÂBLÉ AVEC HORLOGE 6312009A

NEXXTECH™MC

• La configuration de votre horloge peut différer de l'illustration.



Manuel d'instructions

EMPLACEMENT DES COMMANDES

1. BOUTON "12/24"
2. BOUTON "HR"
3. BOUTON "MIN"
4. BOUTON "CLEAR"
5. BOUTON " MAX/MIN"
6. BOUTON "°C/°F"
7. SÉLECTEUR "LOCK/TIME SET"

CARACTÉRISTIQUES

- Fenêtre triple indiquant l'heure, la température intérieure et la température extérieure
- Format d'affichage de l'heure 12 ou 24 heures
- Capteur à l'épreuve des intempéries
- Sauvegarde les températures intérieures/extérieures maximums et minimums
- Format d'affichage de la température en °C ou °F
- Résolution de la température 0,1 °C/0,2 °F

INSTALLATION DE LA PILE

- Ouvrez le compartiment de la pile situé à l'arrière de l'appareil.
- Insérez une pile AAA (non comprise) dans le compartiment en respectant les symboles de polarité (+) et (-) indiqués.
- Fermez le compartiment de la pile.

INSTALLATION DU CÂBLE POUR LE CAPTEUR DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

- Retirez la bande protectrice de l'adhésif du capteur de la température extérieure et fixez le capteur sur la partie extérieure d'une fenêtre. Ce capteur mesurera la température extérieure. Dirigez soigneusement le câble vers l'intérieur et fermez la fenêtre.

PRÉPARATION

RÉGLAGE DE L'HEURE

- Glissez le sélecteur **LOCK/TIME SET** à la position **TIME SET**. L'affichage clignotera.
- Appuyez sur les boutons **HR et MIN** pour effectuer l'ajustement de l'heure.
- Appuyez et maintenez le bouton approprié enfoncé pour un défilement rapide.
- Glissez le sélecteur à la position **LOCK** lorsque le réglage a été effectué.

AFFICHAGE DE L'HEURE EN FORMAT 12HR AM/PM OU 24HR

- Appuyez sur le bouton **12/24** pour choisir le format de l'heure désiré. AM ou PM sera affiché uniquement en format d'affichage de l'heure 12HR.

SÉLECTIONNER L'AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE EN DEGRÉ CELSIUS (°C) OU EN DEGRÉ FARENHEIT (°F)

- Appuyez sur le bouton **°C/°F** pour choisir le format d'affichage de la température.

LECTURES DES TEMPÉRATURES INTÉRIEURES/EXTÉRIEURES

- Appuyez sur le bouton " **MAX-MIN**" pour afficher les lectures de la température intérieure maximum et minimum.
- Appuyez sur **CLEAR** pour supprimer les lectures de la température intérieure maximum et minimum en mémoire.
- Press " **MAX-MIN**" à deux reprises pour afficher les lectures de la température extérieure maximum et minimum.
  Appuyez sur **CLEAR** pour supprimer les lectures de la température extérieure maximum et minimum en mémoire.
- Appuyez sur le bouton " **MAX-MIN**" de nouveau pour afficher la lecture de la température actuelle. Si aucun bouton n'est appuyé pendant 5 secondes, l'appareil reprendra le mode d'affichage normal.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

SPÉCIFICATIONS

Température de fonctionnement:	+0 ˚C to +40 ˚C (+32 ˚F to + 104 ˚F)
Gamme de mesures des températures intérieures et extérieures:	-50 ˚C to +70 ˚C (-58 ˚F to + 158 ˚F)
Résolution de la température:	0.1 ˚C / 0.2 ˚F
Source d'alimentation:	Une pile AAA de 1,5 V
Durée de vie de la pile:	Approximativement 12 mois

ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL

- Apporter des changements ou des modifications non expressément approuvés par le parti responsable de la conformité pourrait annuler le droit à l'usager de faire fonctionner l'appareil.
- Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à l'eau ou des chocs sévères.
- Évitez tout contact avec des matières corrosives comme du parfum, de l'alcool ou des agents nettoyants.

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE LA SOURCE

La Source garantit ce produit contre tout vice de matière ou de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, vous n'avez qu'à retourner le produit, accompagné d'une preuve d'achat, à tout magasin ou détaillant La Source où il sera réparé sans frais pour les pièces et la main-d'oeuvre. La Source se réserve le droit d'imposer des frais de transport. La garantie ne s'applique pas aux produits endommagés suite à un mauvais usage ou à un accident.

La garantie s'applique uniquement à un produit acheté dans un magasin de la compagnie La Source ou chez un détaillant La Source et à un produit vendu dans le pays où l'on fait la demande de réparation au titre de la garantie. Bien que cette garantie n'accorde aucun droit particulier autre que ceux susmentionnés, vous pouvez avoir des droits statutaires additionnels qui varient selon le pays, l'état, la province ou l'entité gouvernementale où La Source exerce ses affaires. Cette garantie se conforme à tous les droits légaux que vous pourriez avoir dans le pays d'achat.

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter www.thesource.ca

Recyclez

Garantie Limitée

© 2005/11 La Source.
Tous droits réservés.